

この度はお買上げいただき、誠にありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、
ご使用前に必ずこのカードをお読みください。

- *体質によってかゆみ・かぶれが生じる場合があります。
皮膚に異常を感じた時はご使用をお止めいただき、皮膚専門医にご相談ください。
- *力仕事や激しいスポーツをする時、また就寝時や幼児の世話をする時などは、身体に危害を及ぼす場合がありますので、着用しないでください。
- *高温になる場所(サウナなど)や寒冷地(スキー場など)でのご使用は、火傷や凍傷になる恐れがありますので、着用を避けてください。
- *金属製アクセサリー類には鉛などが含まれる場合があります。お子様や幼児が誤って飲み込む危険がありますので、使用・保管の際は厳重にご注意ください。
- *アクセサリーは衝撃に弱いため、ぶついたり落としたりしないようにご注意ください。
また、デザインによっては洋服の繊維やベットの毛に絡みついたり、着脱の際など思わぬ危害が生じる場合がありますので、お取扱いはご注意ください。
- *金属や染色した素材(樹脂・皮革など)は、水や汗・摩擦などにより色移りすることがありますので、淡色系の衣服と合わせて着用する場合は、十分にご注意ください。
- *化粧品・香水・洗剤・温泉・海水・紫外線などに反応して、変色する場合がありますのでご注意ください。
- *商品の状態、また加工技術やパーツなどの都合上、修理をお受けできない場合がありますのでご了承ください。
- *諸般の事情によりデザイン、価格などが予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

△ 日常のお手入れについて

使用後は汗や汚れをふき取り、直射日光や埃(ほこり)を避け、湿度の低い所で保管してください。

△ 地金素材について

着用中に地金に細かいキズが付いた場合は、ジュエリー専用のクロスで磨いてください。また、K5は主に銀・銅と金の合金で、銀の割合が多いため変色しやすい性質があります。メッキ加工や古美(ふるび)加工、マット加工、彫りの入った商品はジュエリークロスなどで磨くと、元の風合いが損なわれる場合があります。傷や汚れがひどい場合は、お近くの店舗にご相談ください。

△ 天然石・その他の素材が付いた商品について

パールやエメラルド、オパール、琥珀、シェル(貝類)などのデリケートな素材は、水や汗、化粧品、香水、薬品などに反応して、変色したり風合いが損なわれたりする恐れがありますのでご注意ください。また熱や乾燥によりひび割れを起こす可能性があるため、直射日光があたる場所や温度の高い場所などでの保管は避けてください。石が留まっている商品は、引っ掛けや衝撃によって石がゆるんだり、外れたりする恐れがありますのでご注意ください。また、水分につけてしまうと接着剤が剥がれて、石が外れる原因になりますので、家事や洗濯、入浴、水泳、手を洗う際には着用しないようにしてください。

△ パール商品について

真珠、淡水パールの主成分は炭酸カルシウムです。酸、熱、水などに非常に弱い性質をもっていますので、ご使用の際は、以下のものが真珠に付かないようご注意ください。

食品/ジュース類、果物、酢、マヨネーズ、ドレッシング、コーヒー、お茶、アルコール類、醤油、食用油
洗剤/漂白剤、サニタリー薬品、食器用洗剤
医薬・化粧品/薬品、マニキュア、ヘアスプレー、ベンジン、アルコール、うがい薬、日焼け止め
その他/マーカー、インク、灯油、石油類、ペンキ


万一ついた場合は、すぐに水洗いをして柔らかい布でふきとり、よく乾かしてください。

お手入れ方法と保管方法

- 輝きのくすみ・変色をさけるために、ご使用後は表面についた汗や油、化粧品などをきれいにふきとってから保管してください。
- 引っかき傷などに弱いので、他のアクセサリー類や硬いものと触れ合わないよう別々に保管してください。
- 高温多湿の場所、乾燥状態での保管は避けてください。
- 黄ばみ防止のため、直射日光・蛍光灯があたらない場所で保管して下さい。
- 組み合わせ金属パーツの酸化により、まれに真珠本体が黒ずむ場合があります。その際はお早めにお近くの店舗にお問い合わせください。

スライドボールチェーンのお取り扱い方法

チェーンの長さを調整する際には、必ずボール部分を指で押さえながらチェーンをまっすぐにゆっくり引いてください。曲がったままで引いたり、急に引いたりすると、チェーン切れの原因となります。



シリコンピアスキャッチのお取り扱い方法

ピアスは構造上、衝撃や振動で紛失してしまう恐れがあります。紛失を防ぐために、以下の装着方法をご参照の上、ご使用ください。

【アメリカンピアス】

ポストを持ち、ポストがシリコンキャッチの先から出るまで、押し込んでください。



【フックピアス】

シリコンキャッチを深く押し込んでください。



【フープピアス】

ポストの根元を持ち、ポストがシリコンキャッチの先から出るまで押し込んでください。

